



¹ Die Implementierung und Verfügbarkeit von Funktionen, Merkmalen und Produkten ist vom angeschlossenen System abhängig.

² unterstützt von Ascotel® IntelliGate®-Systemen

³ unterstützt von NeXspan-Systemen

Damit Sie wissen, an welchem System Ihr Telefon angeschlossen ist, drücken Sie **MENÜ > EINSTELLUNGEN > ALLGEMEIN > EIGENE ID**. Name, Rufnummer und Kommunikationssystem werden angezeigt.

Aufmerksamkeits-LED:

- Linke LED blinkt: Ankomm. Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Voice-Mail, Meldung oder Rückruf².

Gesprächstaste: Gespräch aufbauen oder entgegennehmen.

Beendetaste:

- Gespräch beenden.
- Eingabe ohne Speichern beenden.
- Im Menü: zurück in Ruhezustand.

Einstelltasten: Ruf- und Hörlautstärke einstellen.

Mikrofontaste: Freisprech- oder Hörmikrofon ein/aus.

Lautsprechertaste: Freisprechen/Lauthören ein/aus.

Telefonbuchstaste: Verfügbare Telefonbücher öffnen.

Wahlwiederholungstaste: Zuletzt gewählte Rufnummer(n).

Abwesenheitstaste mit LED. Vorkonfiguriert als Anrufumleitung. Kann auch als Nummern-/Funktionstaste konfiguriert werden.

Foxtaste: Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.

Navigationstaste: Im Menü vor- und zurückblättern, in Listen navigieren.



Detailinfo mit rechter Navigations-taste abrufbar (Anzeigesymbol).



Korrekturtaste: Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.

Weitere Foxtasten verfügbar (Anzeigesymbol).



Konfigurierbare Tasten (inkl. Erweiterungstastenmodul Office KBM/DKBM²) mit LED.



Gespeicherte Rufnummer wählen oder gespeicherte Funktion aktivieren:

- 1x oder 2x kurz drücken¹.
- Rufnummer oder Funktion speichern:
- Lang drücken².
- **MENÜ > EINSTELLUNGEN > TASTEN³** drücken.



Erweiterungstastenmodul Office KBM (Option): 20 konfigurierbare Tasten mit LED.



Erweiterungstastenmodul Office DKBM²(Option): 3 x 15 konfigurierbare Tasten mit LED.

Wählen mit Namen

Wahl aus allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:

Auf Ascotel® IntelliGate®-Systemen (Quickdial)²:

1. Für die ersten Buchstaben des gesuchten Namens die entsprechenden Tasten je einmal drücken. Vor- und Nachname durch die Raute-taste (#) trennen, z.B. "no s" (6 6 # 7) für Nobel Stefan.

2. Telefonbuchstaste drücken und gewünschten Teilnehmer auswählen.

3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher¹:

Telefonbuchstaste drücken, **ERWEITERTE SUCHE** auswählen und Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.

Auf NeXspan-Systemen³:

1. Telefonbuchstaste drücken und die ersten Buchstaben mit den numerischen Tasten eingeben (z. B. 2x Taste 6 drücken für Buchstaben N; 1x Taste 2 für A ...).

2. **ABFRAGE**, dann **NÄCHSTE** auswählen bis die gewünschte Auswahl erscheint.

3. **ANRUFEN** auswählen.

Anrufe umleiten

1. **MENÜ**, dann **UMLEITEN > AUSWÄHLEN** drücken.

2. Gewünschten Umleitungstyp¹ auswählen.
3. Ziel auswählen (Teilnehmer).
4. Rufnummer eingeben und bestätigen.

Umleitung zurückstellen

MENÜ, dann **AKTIVIERTE MERKMALE > AUSWÄHLEN > ZURÜCKSTELLEN/LÖSCHEN** drücken.

Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. **WEITERLEITEN** während der Rufphase drücken.
2. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Weitervermitteln während eines Gesprächs

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **VERBINDEN** drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit **MAKELN²/Z-HOLEN³** abbrechen und erstes Gespräch zurücknehmen.

Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
 2. **KONFERENZ** drücken.
 3. Weitere Gesprächspartner durch erneute **RÜCKFRAGE¹** dazuschalten.
- Konferenz verlassen: Beendertaste drücken.

Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht: **RÜCKRUF** drücken.

Aktiviere Merkmale zurücksetzen

Alle Umleitungen und andere temporär aktive Funktionen können Sie wieder ausschalten: **MENÜ**, dann **AKTIVIERTE MERKMALE > AUSWÄHL.** drücken und gewünschte Funktion **ZURÜCKSTELLEN/LÖSCHEN**.

Montage und Anschluss

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen:

1. Standfuss gemäss Montageskizze einfahren und einrasten.

2. Hörer- und Anschlusskabel einstecken und durch Kabelhalterungen führen.
3. Erweiterungstastenmodul Office KBM/DKBM² gemäss Zeichnung rechts am Telefon einrasten sowie Verbindungskabel und Netzkabel einstecken.

HINWEIS

- Trennen Sie immer zuerst das Telefon von der Stromversorgung, bevor Sie ein Erweiterungstastenmodul Office KBM/DKBM² montieren/demontieren.
- Montieren Sie immer zuerst den Standfuss, bevor Sie die Kabel stecken.
- Entfernen Sie immer zuerst die Kabel, bevor Sie den Standfuss demontieren.

Anschlüsse

LAN	Anschluss ans IP-Netzwerk (nur Office 70IP)
PC 	PC-Anschluss (nur Office 70IP)
	Anschluss Stromversorgung (nur Office 70IP)
	Telefonanschluss (nur Office 70)
	Höreranschluss
	Headset-Anschluss
OUT 	Anschluss Erweiterungstastenmodul Office KBM/DKBM ² oder Stromversorgung
IN	Anschluss am Erweiterungstastenmodul Office KBM/DKBM ²
 or 	Anschluss Stromversorgung oder Erweiterungstastenmodul Office DKBM ²

Dokumentbezeichnung

Quick User's Guide Office 70 / Office 70IP
Dokument-Nr. eud-0789, Version 2.0
Gültig für Systeme: Ascotel®Intelligate® ab 17.6/ NeXspan R5.1

Weitere Dokumente

Conformitätserklärung, Bedienungsanleitung und weitere Dokumente finden Sie unter <http://www.aastra.com/docfinder>² oder <http://www.aastra.com>³.