



<sup>1</sup> Die Implementierung und Verfügbarkeit von Funktionen, Merkmalen und Produkten ist vom angeschlossenen System abhängig.

<sup>2</sup> unterstützt von Ascotel® IntelliGate®-Systemen

<sup>3</sup> unterstützt von NeXspan-Systemen

Damit Sie wissen, an welchem System Ihr Telefon angeschlossen ist, drücken Sie **MENÜ > EINSTELLUNGEN > ALLGEMEIN > EIGENE ID**. Name, Rufnummer und Kommunikationssystem werden angezeigt.

**Aufmerksamkeits-LED:**

- Linke LED blinkt: Ankommender Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Voice-Mail, Meldung oder Rückruf<sup>2</sup>.

**Gesprächstaste:** Gespräch aufbauen oder entgegennehmen.

**Beendertaste:**

- Gespräch beenden.
- Eingabe ohne Speichern beenden.
- Im Menü: zurück in Ruhezustand.

**Einstelltasten:** Ruf- und Hörlautstärke einstellen.

**Mikrofontaste:** Freisprech- oder Hörermikrofon ein/aus.

**Lautsprechertaste:** Freisprechen/Lauthören ein/aus.

**Telefonbuchstaste:** Verfügbare Telefonbücher öffnen.

**Wahlwiederholungstaste:** Zuletzt gewählte Rufnummer(n).

**Abwesenheitstaste mit LED:** Vor-konfiguriert als Anrufumleitung. Kann auch als Nummern-/Funktionstaste konfiguriert werden.

**Foxtaste:** Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.



**Navigationstaste:** Im Menü vor- und zurückblättern, in Listen navigieren.



**Detailinfo mit rechter Navigationstaste abrufbar** (Anzeigesymbol).



**Korrekturtaste:** Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.



**Weitere Foxtasten verfügbar** (Anzeige-Symbol).

Konfigurierbare Tasten auf Erweiterungstastenmodul Office KBM/DKBM<sup>2</sup> mit LED.



**Gespeicherte Rufnummer wählen** oder gespeicherte Funktion aktivieren:

- 1x oder 2x kurz drücken<sup>1</sup>.
- Rufnummer oder Funktion speichern:
- Lang drücken<sup>2</sup>.
- **MENÜ > EINSTELLUNGEN > TASTEN<sup>3</sup>** drücken.



**Erweiterungstastenmodul Office KBM (Option):** 20 konfigurierbare Tasten mit LED.



**Erweiterungstastenmodul Office DKBM<sup>2</sup> (Option):** 3 x 15 konfigurierbare Tasten mit LED.

## Wählen mit Namen

Wahl aus allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen.

Auf Ascotel® IntelliGate®-Systemen<sup>2</sup>:

1. Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.
2. Gesuchten Teilnehmer auswählen.
3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher<sup>1</sup>:  
Telefonbuchstaste drücken, **ERWEITERTE SUCHE** wählen und Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.

Auf NeXspan-Systemen<sup>3</sup>:

1. Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben.
2. **ABFRAGE**, dann **NÄCHSTE** auswählen bis die gewünschte Auswahl erscheint.
3. **ANRUF** auswählen.

## Anrufe umleiten

1. **MENÜ**, dann **UMLEITEN > AUSWÄHLEN** drücken.

2. Gewünschten Umleitungstyp<sup>1</sup> auswählen.
3. Ziel auswählen (Teilnehmer).
4. Rufnummer eingeben und bestätigen.

### Umleitung zurückstellen

**MENÜ**, dann **AKTIVIERTE MERKMALE > AUSWÄHLEN > ZURÜCKSTELLEN/LÖSCHEN** drücken.

### Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. **WEITERLEITEN** während der Rufphase drücken.
2. Rufnummer eingeben und **Ok** drücken.

### Weitervermitteln während eines Gesprächs

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **VERBINDEN** drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit **MAKELN<sup>2</sup>/ZUHOLEN<sup>3</sup>** abbrechen und erstes Gespräch zurücknehmen.

### Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

### Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **KONFERENZ** drücken.
3. Weitere Gesprächspartner durch erneute **RÜCKFRAGE<sup>1</sup>** dazuschalten.

Konferenz verlassen: Beendertaste drücken.

### Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht: **RÜCKRUF** drücken.

### Aktiviere Merkmale zurücksetzen

Alle Umleitungen und andere temporär aktive Funktionen können Sie wieder ausschalten:

**MENÜ**, dann **AKTIVIERTE MERKMALE > AUSWÄHLEN** drücken und gewünschte Funktion **ZURÜCKSTELLEN/LÖSCHEN**.

### Montage und Anschluss

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen:

1. Standfuss gemäss Montageskizze einfahren









und einrasten.

2. Hörer- und Anschlusskabel einstecken und durch Kabelhalterungen führen.
3. Erweiterungstastenmodul Office KBMDKBM<sup>2</sup> gemäss Zeichnung rechts am Telefon einrasten sowie Verbindungskabel und Netzkabel einstecken.

### HINWEIS

- Trennen Sie immer zuerst das Telefon von der Stromversorgung, bevor Sie ein Erweiterungstastenmodul Office KBMDKBM<sup>2</sup> montieren/demontieren.
- Montieren Sie immer zuerst den Standfuss, bevor Sie die Kabel stecken.
- Entfernen Sie immer zuerst die Kabel, bevor Sie den Standfuss demontieren.

### Anschlüsse

LAN	Anschluss ans IP-Netzwerk (nur Office 80IP)
PC 	PC-Anschluss (nur Office 80IP)
	Anschluss Stromversorgung (nur Office 80IP)
	Telefonanschluss (nur Office 80)
	Höreranschluss
	Headset-Anschluss
	Anschluss Erweiterungstastenmodul Office KBMDKBM <sup>2</sup> oder Stromversorgung
<b>IN</b>	Anschluss am Erweiterungstastenmodul Office KBMDKBM <sup>2</sup>
 or 	Anschluss Stromversorgung oder Erweiterungstastenmodul Office DKBM <sup>2</sup>

### Dokumentbezeichnung

Quick User's Guide Office 80/Office 80IP

Dokument-Nr. eud-0777, Version 2.0

Gültig für Systeme: Ascotel®Intelligate® ab I7.6/NeXspan R5.1

### Weitere Dokumente

Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung und weitere Dokumente finden Sie unter <http://www.aastra.com/docfinder><sup>2</sup> oder <http://www.aastra.com><sup>3</sup>.